



Клей для стеклообоев и стеклохолста ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER

Произведено согласно: договору №21.02 от 21.02.2025

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Для поклейки всех типов стеклообоев, флизелиновых обоев, в том числе и под окрашивание. Для поклейки виниловых обоев на флизелиновой основе любой плотности. Для ручного нанесения: валиком или кистью-макловицей. Для сухих и влажных помещений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для всех типов стеклообоев, флизелиновых обоев и стеклохолста.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая клеевая сила;
- большой выход клея с упаковки;
- прозрачный после нанесения;
- антигрибковый эффект.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Состав продукта	-	-	модифицированный крахмал, антигрибковые добавки.	по спецификации производителя
Цвет	-	-	Прозрачный	по спецификации производителя
Температура применения	°С	^В пределах	5-25	по спецификации производителя
Уровень pH	-	-	8-10	по спецификации производителя
Вес нетто	г	-	350	по спецификации производителя
Вязкость по Брукфильду	МПа·с	^В пределах	10000-20000	по спецификации производителя

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Подготовка основания

Стены должны быть чистыми, нормально впитывающими, прочными, сухими. Удалите старые настенные покрытия или побелку при помощи средства для снятия обоев. Сильно впитывающие поверхности загрунтуйте обойным клеем.

Приготовление клея

Затворите пачку клея полностью в чистой холодной воде. Вода должна быть прозрачной, не иметь осадка, взвеси, следов ржавчины, остатков клея, грунтовок, краски и т.д. Пропорции разведения соблюдайте, исходя из типа используемого покрытия и выполняемой задачи.

При ручном разведении: быстро мешайте воду, создавая водоворот, затем, продолжая перемешивать, медленно всыпьте содержимое пачки по краю емкости.

При размешивании миксером/насадкой на дрель: не используйте высокие обороты, клей высыпайте в центр емкости. Подождите 10 минут, затем перемешайте еще раз – клей готов. После приготовления не добавляйте в полученную клеящую дисперсию воду или сухой клей.

Приклеивание обоев

Во время проведения работ форточки и двери должны быть плотно закрыты, окна затенены. Равномерно нанесите клей на основание. Рекомендованный слой клея согласно СП 71.13330.2017 не менее 1 мм. Наклейте первое полотно непосредственно на стену, тщательно проверив его положение по отвесу. Тщательно разгладьте поверхность обойной щеткой или пластиковым шпателем. Отрежьте излишки обоев ножом по краям. Следующие полотна располагайте стык в стык, следуя рекомендациям изготовителя и в порядке, установленном при нарезании полотен. Излишки клея удалите влажной тканью с поверхности обоев сразу после фиксации полотна, не дожидаясь высыхания клея. Рекомендовано прогрунтовать клеем при нанесении поверхность стеклообоев для создания прочной адгезионной связи с ЛКМ.

Расход обоев с 1 упаковки:

1,06x10 м - 5

1,06x25 м - 2

1,00 x 25 м - 2

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Нет ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5 °С до +30 °С и влажности не более +60%.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Срок хранения: 5 лет в закрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5 °С до +30 °С и влажности не более +60%.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3506 91 000 0
ОКПД2 (ОК 034-2014): 20.52.10.190
ФСБЦ: 14.1.03.02-0201

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

147892 - Клей для стеклообоев и стеклохолста ТЕХНИКОЛЬ MASTER, 350 гр.

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

